

1. Funzionamento
Tasti funzione



Visore grafico

2. Installazione
Presca posteriore

3. Erogazione
Posizionare tazze

AVVERTENZE

**EFFETTUARE LAVAGGIO ANTICALCARE SOLAMENTE
CON PRODOTTI CERTIFICATI E CONSIGLIATI
DALL'AZIENDA PRODUTTRICE.**

Questa macchina è controllata da una scheda elettronica che controlla il flusso sia dell'acqua che delle dosi erogate.
NEL CASO SI DOVESSE VERIFICARE UN CALO DEL FLUSSO DELL'ACQUA DURANTE L'EROGAZIONE, SIGNIFICA CHE IL CIRCUITO IDRICO SI STA' INTASANDO CON IL CALCARE.
DOVRETE QUINDI PROVVEDERE AD UN LAVAGGIO CON DECALCIFICANTE

N.B. COLLEGAMENTO A TERRA OBBLIGATORIO

BREVETTATO - PATENTED

AVVERTENZE

SI PRECISA CHE L'ALIMENTAZIONE IDRICA DOVRÀ AVVENIRE SOLO CON **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**

5COMPL007
101A0295B
IMBUTO
ASPIRAZIONE
FUMI



5COMVS004
201A0193C
ADATTATORE
PER VASCHETTA



5COMT016
209D6031G
MOTORMIX
QUICK



5COMVS003
101A1202L
VASCHETTA
CORPO MIX



5COMPL047
240A0100N
ASSIEME
GHIERA



5COMPL046
101A1203A
VENTOLINA
CORPO MIX



5COMPL008
101A1215A
PIPETTA
USCITA PRODOTTI



*** SOSTITUIRE
GUARNIZIONE
SILICONE ROSSO
OGNI 1.000 / 1.500
EROGAZIONI**

LAVARE IN ACQUA CALDA, ANCHE IN LAVASTOVIGLIE, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Estrarre tirando verso l'alto coperchio (A)
2. Girare verso sinistra sollevando leggermente il corpo mix acqua(B)
3. Girare in senso orario il gruppo mix prodotto (C)
4. Verificare che la ventola sia pulita e giri su se stessa.