

Dati Tecnici

ALIMENTAZIONE	220/230V
ASSORBIMENTO	900 Watt
LARGHEZZA	230mm
PROFONDITÀ	360mm
ALTEZZA	520mm
PESO	16,0 kg
ACQUA Cont.	3,0 Lt
PRODOTTO Cont.	500gr ca.



N.B. COLLEGAMENTO A TERRA OBBLIGATORIO

- Programma Bilingue italiano/inglese
- Tastiera Touch
- Pannello illuminato Led
- Contact Less (RFID)
- Avviso per sostituzione guarnizioni
- Avviso per sostituzione on/off filtro calcare
- Avviso per decalcificazione
- Avviso per risciacquo Gruppi Mix
- Scheda RFID per copia Sw e Impostazioni - Trasmissioni dati su altre macchine
- Scheda RFID esclusive per ricariche prodotti 1 e 2 distintamente
- Scheda RFID per programmazione e regolazioni

VISORE GRAFICO

1. **VERDE** - LINEA (MACCHINA ACCESA)
2. **ROSSO** - TEMPERATURA IN LINEA PIENO DELL'ACQUA SI AZZERA TENENDO PREMUTO IL TASTO ENTER ALCUNI SECONDI.

La ditta SATEMAC.COM SRL declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle norme contenute nelle istruzioni alleghe alla macchina. Si riserva, inoltre, di apportare in qualsiasi momento modifiche alle proprie macchine, senza preavviso alcuno.

La Garanzia è valida solo ed esclusivamente con il libretto di garanzia allegato

AVVERTENZE

SI PRECISA CHE L'ALIMENTAZIONE IDRICA DOVRÀ AVVENIRE SOLO CON **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**



satemac.com s.r.l.

Str. dei Pioppi s.n. - 61122 Pesaro (PU) - tel. +39.0721.283585 - tel. +39.0721.22392
prodotti@satemac.com - www.satemac.com

LIBRETTO DI GARANZIA USO E MANUTENZIONE

Modello macchina **ENTHEOS ONE TOUCH**

ISTRUZIONI D'USO

1. DESCRIZIONE MACCHINA

La macchina che avete appena acquistato è stata ideata e costruita per degustare un'ottima tazza d'Orzo e/o Ginseng in modo semplice e veloce. La semplicità di costruzione garantisce un corretto funzionamento della macchina, riducendone al minimo gli interventi di manutenzione.

2. INSTALLAZIONE

1. Estrarre la macchina dall'imballo originale.
2. Appoggiare la stessa su un piano orizzontale.
3. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'apposita presa posteriore.
4. Inserire l'acqua nell'apposito contenitore. N.B. ESTRAENDOLO DALLA MACCHINA.
5. Inserire il prodotto nell'apposito contenitore. N.B. ESTRAENDOLO DALLA MACCHINA.

3. FUNZIONAMENTO

RISCALDAMENTO

Posizionare l'interruttore generale su ON (acceso) sul retro della macchina. Attendere che la caldaia si scaldi (3 minuti circa). Nel caso la spia rossa continua a lampeggiare, significa che risulta qualche cosa di anomalo sulla macchina stessa.

EROGAZIONE PRODOTTO

Posizionare la tazza sotto il beccuccio di erogazione. Azionare il tasto sul fronte della macchina scegliendo la quantità desiderata (tazza piccola o tazza grande).

LAVAGGIO GRUPPO DI MISCELAZIONE E/O EROGAZIONE ACQUA CALDA

Posizionare la tazza sotto il beccuccio di erogazione. Tenere premuto il tasto acqua.

4. CONTROLLI

Scaricare e lavare giornalmente il contenitore per l'acqua.
N.B. (lavaggio con decalcificante ogni mese) **ESTRAENDO IL FILTRO ANTICALCARE.**
* OPZIONALE

5. GARANZIA

La garanzia della macchina ha validità di 12 mesi dalla data di acquisto, decadendo qualora si presentino danneggiamenti dovuti al non corretto uso e/o manomissioni da personale non autorizzato dall'azienda costruttrice con espresso mandato.

ATTENZIONE!!!

Per prevenire anomalie di funzionamento del circuito idrico è consigliato fare un lavaggio completo con decalcificante almeno una volta ogni mese, estraendo il filtro anticalcare in dotazione, e facendo il lavaggio con un contenitore a parte, risciacquare bene e rimettere il contenitore con **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**.
La ditta SATEMAC non si assume l'onere di riparazioni causate dal calcare.