

Dati Tecnici

ALIMENTAZIONE	220/230V
ASSORBIMENTO	900 Watt
LARGHEZZA	230mm
PROFONDITÀ	360mm
ALTEZZA	520mm
PESO	16,0 kg
ACQUA Cont.	3,0 Lt
PRODOTTO Cont.	500gr ca.



N.B. COLLEGAMENTO A TERRA OBBLIGATORIO

Matricola n. <u> </u> MK <u> </u> / <u> </u>
Data / / 2018 Controllo n°

VISORE GRAFICO

1. VERDE - LINEA (MACCHINA ACCESA)
 2. ROSSO - TEMPERATURA IN LINEA
- PIENO DELL'ACQUA SI AZZERA TENENDO
PREMUTO IL TASTO ENTER ALCUNI SECONDI.

La ditta SATEMAC.COM SRL declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle norme contenute nelle istruzioni allegate alla macchina.
Si riserva, inoltre, di apportare in qualsiasi momento modifiche alle proprie macchine, senza preavviso alcuno.

**La Garanzia è valida solo ed esclusivamente
con il libretto di garanzia allegato**

AVVERTENZE

SI PRECISA CHE L'ALIMENTAZIONE IDRICA DOVRÀ AVVENIRE
SOLO CON **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**



satemac.com s.r.l.

Str. dei Pioppi s.n. - 61122 Pesaro (PU) - tel. +39.0721.283585 - tel. +39.0721.22392
prodotti@satemac.com - www.satemac.com

LIBRETTO DI GARANZIA USO E MANUTENZIONE

Modello macchina **ENTHEOS ONE**

ISTRUZIONI D'USO

1. DESCRIZIONE MACCHINA

La macchina che avete appena acquistato è stata ideata e costruita per degustare un'ottima tazza d'Orzo e/o Ginseng in modo semplice e veloce.
La semplicità di costruzione garantisce un corretto funzionamento della macchina, riducendone al minimo gli interventi di manutenzione.

2. INSTALLAZIONE

1. Estrarre la macchina dall'imballo originale.
2. Appoggiare la stessa su un piano orizzontale.
3. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'apposita presa posteriore.
4. Inserire l'acqua nell'apposito contenitore. N.B. ESTRAENDOLO DALLA MACCHINA.
5. Inserire il prodotto nell'apposito contenitore. N.B. ESTRAENDOLO DALLA MACCHINA.

3. FUNZIONAMENTO

RISCALDAMENTO

Posizionare l'interruttore generale su ON (acceso) sul retro della macchina.
Attendere che la caldaia si scaldi (3 minuti circa).
Nel caso la spia rossa continua a lampeggiare, significa che risulta qualche cosa di anomalo sulla macchina stessa.

EROGAZIONE PRODOTTO

Posizionare la tazza sotto il beccuccio di erogazione.
Azionare il tasto sul fronte della macchina scegliendo la quantità desiderata (tazza piccola o tazza grande).

LAVAGGIO GRUPPO DI MISCELAZIONE E/O EROGAZIONE ACQUA CALDA

Posizionare la tazza sotto il beccuccio di erogazione.
Tenere premuto il tasto acqua.

4. CONTROLLI

Scaricare e lavare giornalmente il contenitore per l'acqua.
N.B. (lavaggio con decalcificante ogni mese) ESTRAENDO IL FILTRO ANTICALCARE.
* OPZIONALE

5. GARANZIA

La garanzia della macchina ha validità di 12 mesi dalla data di acquisto, decadendo qualora si presentino danneggiamenti dovuti al non corretto uso e/o manomissioni da personale non autorizzato dall'azienda costruttrice con espresso mandato.

ATTENZIONE!!!

Per prevenire anomalie di funzionamento del circuito idrico è consigliato fare un lavaggio completo con decalcificante almeno una volta ogni mese, estraendo il filtro anticalcare in dotazione, e facendo il lavaggio con un contenitore a parte, risciacquare bene e rimettere il contenitore con **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**.
La ditta SATEMAC non si assume l'onere di riparazioni causate dal calcare.

1. Funzionamento
Tasti funzione



Visore grafico

2. Installazione
Presca posteriore

3. Erogazione
Posizionare tazze

AVVERTENZE

**EFFETTUARE LAVAGGIO ANTICALCARE SOLAMENTE
CON PRODOTTI CERTIFICATI E CONSIGLIATI
DALL'AZIENDA PRODUTTRICE.**

Questa macchina è controllata da una scheda elettronica che controlla il flusso sia dell'acqua che delle dosi erogate.
NEL CASO SI DOVESSE VERIFICARE UN CALO DEL FLUSSO DELL'ACQUA DURANTE L'EROGAZIONE, SIGNIFICA CHE IL CIRCUITO IDRICO SI STA' INTASANDO CON IL CALCARE.
DOVRETE QUINDI PROVVEDERE AD UN LAVAGGIO CON DECALCIFICANTE

N.B. COLLEGAMENTO A TERRA OBBLIGATORIO

BREVETTATO - PATENTED

AVVERTENZE

SI PRECISA CHE L'ALIMENTAZIONE IDRICA DOVRÀ AVVENIRE SOLO CON **ACQUA ESCLUSIVAMENTE DEPURATA**

5COMPL007
101A0295B
IMBUTO
ASPIRAZIONE
FUMI



5COMVS004
201A0193C
ADATTATORE
PER VASCHETTA



5COMT016
209D6031G
MOTORMIX
QUICK



5COMVS003
101A1202L
VASCHETTA
CORPO MIX



5COMPL047
240A0100N
ASSIEME
GHIERA



5COMPL046
101A1203A
VENTOLINA
CORPO MIX



5COMPL008
101A1215A
PIPETTA
USCITA PRODOTTI



*** SOSTITUIRE
GUARNIZIONE
SILICONE ROSSO
OGNI 1.000 / 1.500
EROGAZIONI**

**LAVARE IN ACQUA CALDA, ANCHE IN LAVASTOVIGLIE, UNA VOLTA ALLA
SETTIMANA**

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Estrarre tirando verso l'alto coperchio (A)
2. Girare verso sinistra sollevando leggermente il corpo mix acqua(B)
3. Girare in senso orario il gruppo mix prodotto (C)
4. Verificare che la ventola sia pulita e giri su se stessa.